



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил.

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Сълпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V

[club.autodoc.bg](#)

1-6

Смяна на: пистов ремък – AUDI TT Roadster (8N9). Инструментите, които ще ви трябват:



- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № 19

- Тръсчотка
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

[club.autodoc.bg](#)

2-6

Смяна на: пистов ремък – AUDI TT Roadster (8N9). Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извърши при спрян двигател.

Извършете замяната в следната последователност:

1 Отворете капака на двигателя.

Използвайте защитно покрило за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

4 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ №16.



5

Премахнете многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC препоръчва:

- Проверете състоянието на обтежната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

[club.autodoc.bg](http://club.autodoc.bg)

3-6

6 Върнете обтежната ролка в началното ѝ положение.

7 Монтирайте многоклиновия ремък.



8

Сложете на страна обтежната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ №16.



9

Разположете многоклиновия ремък върху обтежната ролка.



10 Върнете обтежната ролка в началното ѝ положение.



[club.autodoc.bg](http://club.autodoc.bg)

4-6

a

11 Завъртете коляновия вал няколко пъти, за да проверите дали новия пистов ремък работи правилно. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.



AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга пътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.

12

Запалете двигателя за няколко минути.

Смяна на: пистов ремък – AUDI TT Roadster (8N9). Професионалистите препоръчват:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13

Спремте двигателя.

14 Премахнете покривалото на калника.

Затворете предния капак.

Добра работа!

[Виж още уроци](http://club.autodoc.bg)

[club.autodoc.bg](http://club.autodoc.bg)

5-6

a

AUTODOC – качествени и достъпни автоСЧАСТИ онлайн

Мобилното приложение AUTODOC: страховани оферти и удобно пазаруване

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

[Голяма селекция от резервни части за колата ти](#)

[Пистов ремък: широк асортимент](#)

[За отговорността:](#)

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоСЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.

