



Как се сменя филтър
купе на **CITROËN XSARA**
купе (N0) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN XSARA купе (N0) 1.8 i, CITROËN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V, CITROËN XSARA купе (N0) 2.0 i 16V, CITROËN XSARA купе (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA купе (N0) 1.9 TD, CITROËN XSARA купе (N0) 1.9 D, CITROËN XSARA купе (N0) 1.6 16V, CITROËN XSARA купе (N0) 2.0 16V, CITROËN XSARA купе (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA купе (N0) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA купе (N0) 1.6 i, CITROËN XSARA купе (N0) 1.4 HDi, CITROËN XSARA купе (N0) 2.0, CITROËN XSARA купе (N0) 1.8 LPG, CITROËN XSARA купе (N0) 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: CITROËN Berlingo / Berlingo First Ван (M_) 1.9 D

Смяна на: филтър купе – CITROËN XSARA купе (N0) – инструментите, които може да потрѣбват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – CITROËN XSARA купе (N0) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



2

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – CITROËN XSARA купе (N0). Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

3

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



Смяна на: филтър купе – CITROËN XSARA купе (N0). Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.

4

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Включете запалването.

6

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

7

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.