

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят задни  
чистачки за кола на  
**ОРЕЛ РЕКОРД Е комби**  
**(61\_, 66\_, 67\_) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 1.7, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 1.8 S, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 1.8 E, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 1.9, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.0, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.0 S, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.0 E, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.2 E, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.0 D, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.1 D, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.2 D, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.3 D, OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_) 2.2 TD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Смяна на: чистачки за кола – OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_).  
AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – OPEL REKORD E КОМБИ (61\_, 66\_, 67\_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

**1** Подгответе новите чистачки.



**2** Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



**3** Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса.



4

Притиснете фиксатора.



5

Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_). Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL REKORD E комби (61\_, 66\_, 67\_).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

7

Включете запалването.

8

След монтажа, проверете работата на чистачките.



**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.