



Как се сменят предни
пружини на **VW Sharan**

1 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – VW SHARAN 1.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Керамична грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 27
- Камък за гайки на амортизъри 21 мм
- Специална вложка за демонтаж на амортизъри
- HEX накрайник №Н7
- HEX накрайник №Н8
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- хидравлична скоба за пружини
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пружини – VW Sharan 1. Съвет от AUTODOC:

- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на прдното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Sharan 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ СМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.




4 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



5 Развийте крепежните елементи на пластмасовия панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



6 Премахнете пластмасовия панел.



7 Почистете горния крепежен елемент на тампона на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 8** Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте 21 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.




- 9** Застопорете колелата с клинове.

- 10** Разхлабете крепежните елементи на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте върток.



- 11** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



- 12** Повдигнете автомобила.



Смяна на: пружини – VW Sharan 1. Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

13

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Sharan 1

14


Отстранете колелото.




- 15** Почистете крепежния елемент, който свързва стабилизиращата щанга към макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 16** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.




- 17** Снемете биалетката.




- 18** Откачете кабелите на ABS сензора.




19 Откачете спирачния маркуч от макферсона.




20 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




21 Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



22 Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте тресчотен ключ.




23 Премахнете крепежните болтове.



24

Премахнете спирачният апарат заедно със скобата му.




Смяна на: пружини – VW Sharan 1. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

25


Развийте крепежния елемент, който свързва задвижващия вал с главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №27. Изполвайте тресчотен ключ.



26 Премахнете крепежния болт.




27 Почистете долния крепежен елемент свързващ макферсона към шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




28 Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.




29 Премахнете крепежния болт.




- 30** Почистете крепежните елементи, които свързват шарнира към шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 31** Развийте крепежните елементи на шарнира от шенкела. Използвайте HEX №Н8. Използвайте тресчотен ключ.




- 32** Премахнете крепежните болтове.



- 33** Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 34** Отсъединете шарнира от шенкела.



35

Премахнете задвижващия вал от шенкела.




AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че задвижващия вал не е в увиснало състояние (когато колата е повдигната с крик).


36

Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортисьора.



37

Отделете шенкела от амортисьора.



38


Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове. VW Sharan 1


39

Демонтирайте МакФерсона.



40

Сложете макферсона на устройството за натягане на пружини.




Смяна на: пружини – VW Sharan 1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

41

Свийте пружината.



42 Почистете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



43 Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте 21 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




44 Демонтирайте горната опора на МакФерсона.




45 Освободете спиралната пружина.



46 Демонтирайте пружината.




47 Поставете пружината на амортисьора.



48 Свийте пружината.



49 Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.



50 Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте 21 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.




AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.


51 Отпуснете пружината.




52 Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.



53 Премахнете сглобеният макферсон.




54 Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




55 Почистете крепежните елементи, които свързват шарнира към шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 56** Почистете шпонките на карето на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 57** Обработете направляващите шпонки на карето на полуос. Използвайте медна грес.



- 58** Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.



- 59** Завийте горните крепежни елементи на тампона на амортисьора. Не го затягайте.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове. VW Sharan 1.


60

Монтирайте МакФерсона към шенкела.




61

Монтирайте крепежния болт.



62

Завийте долния крепежен елемент на макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



63

Премахнете опората под шенкела.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Sharan 1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

64 Монтирайте шенкела на полуоската.



65 Свържете се шарнира към шенкела.




66 Монтирайте крепежния болт.



67 Завийте крепежния елемент на полуоската. Използвайте тръбен ключ №27. Изполвайте тресчотен ключ.



68 Монтирайте крепежните болтове.




69

Затегнете крепежните елементи, които свързват шарнира към шенкела. Използвайте HEX №Н8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.




70

Монтирайте спирачният апарат заедно със скобата му.




71

Монтирайте крепежните болтове.




72

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 200 Nm.



73


Монтирайте щангата за напречна устойчивост.




- 74** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.




- 75** Затегнете долните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 76** Свържете кабелите на ABS сензора.



- 77** Закрепете спирачния маркуч към макферсона.



78

Обработете крепежните елементи на шарнира. Използвайте медна грес.




79

Обработете крепежния елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте медна грес.



80

Обработете крепежния елемент, който свързва стабилизиращата щанга към макферсона. Използвайте медна грес.



81

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



- 82** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.




- 83** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Sharan 1. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 84** Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Sharan 1


85

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




86

Спуснете автомобила.




87

Затегнете крепежния елемент на полуоската. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 150 Nm.+90°




88

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



89

Премахнете криковете и клиновете.




- 90** Затегнете горните крепежни елементи на тампона на макферсона. Използвайте 21 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.



- 91** Обработете горния крепежен елемент на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.



- 92** Монтирайте пластмасовия панел.




- 93** Завийте крепежните елементи на пластмасовия панел. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



94

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.




Смяна на: пружини – VW Sharan 1. AUTODOC препоръчва:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.


95

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



96

Премахнете покривалото на калника.



97

Затворете капака на двигателя.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1](#)[ПРУЖИНИ ЗА VW: КУПИ СЕГА](#)[ПРУЖИНИ ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.