



Как се сменя филтър  
купе на **VW New Beetle**  
**Кабрио (1Y7) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW New Beetle Кабрио (1Y7) 1.6, VW New Beetle Кабрио (1Y7) 2.0, VW New Beetle Кабрио (1Y7) 1.9 TDI, VW New Beetle Кабрио (1Y7) 1.4, VW New Beetle Кабрио (1Y7) 1.8 T, VW New Beetle Кабрио (1Y7) 2.5

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW NEW BEETLE  
КАБРИО (1Y7) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:



• Кръстата отвертка

• Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – VW New Beetle Кабрио (1Y7). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW NEW BEETLE КАБРИО (1Y7). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстатата отвертка.



**4** Премахнете гумената лента.



5

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – VW New Beetle Кабрио (1Y7). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

6

Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



7

Извадете поленовия филтър.

### Смяна на: филтър купе – VW New Beetle Кабрио (1Y7). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**8** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: филтър купе – VW New Beetle Кабрио (1Y7). Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW New Beetle Кабрио (1Y7).

**9** Монтирайте корпуса на поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW New Beetle Кабрио (1Y7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.


10 Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



11 Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстатата отвертка.



12 Поставете гумената лента.



13 Премахнете покривалото на калника.

14 Затворете капака на двигателя.

15 Включете запалването.

16 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17 Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.