



Как се сменя преден
тампон макферсон на
VW Passat B3/B4
Комби (3A5, 35i) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 2.0 16V, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 2.8 VR6, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 2.9 VR6 Syncro, VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) 2.0 Syncro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 D

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – VW PASSAT
B3/B4 КОМБИ (3A5, 35I). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Гаечен накрайник № 21
- Спрей WD-40
- HEX накрайник №H6
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Дълга ударна вложка №17
- Медна грес
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Хидравлична скоба за пружини
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Трансмисионен крик
- Гаечен накрайник № 10
- Защитен калъф за калници
- Камък за гайки на амортизори 14,5 мм
- Клин за застопоряване на автомобил
- Гаечен накрайник № 18

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони тряба да се сменят едновременно.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 4 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте HEX №H6. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.



5

Застопорете колелата с клинове.



6

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



7

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

8

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

9

Отстранете колелото.

**10**


Почистете крепежния елемент на скобата, която свързва спирачния маркуч с макферсона.

11

Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**12**

Развийте закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

**13**

Отсъединете конзолата за закрепване на спирачния маркуч.



14

Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



15

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



16

Премахнете крепежните болтове.



17

Отделете шенкела от амортизьора.



18

Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.



Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i).
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортизьора, когато развивате крепежните болтове.

19

Демонтирайте МакФерсона.



20

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i). Съвет:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли пътно в заключващите хватки.

21

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



22

Свийте пружината.



23

Развийте гайката на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте 14,5 мм камък за гайки на амортизьори. Използвайте тресчотен ключ.



24

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.



Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i). Съвет от AUTODOC:

- Огледайте маншона и буфера на амортизьора. При необходимост ги заменете.

25

Монтирайте горния тампон на амортизьора и опорния лагер.



26

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте 14,5 мм камък за гайки на амортизьори. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i). Съвет:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместяването ѝ.

27

Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.



28

Отпуснете пружината.



29

Премахнете сглобеният макферсон.

30

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



31

Поставете амортизьора с пружината в нишата на колелото.



32

Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.



AUTODOC препоръчва:

- VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.

33

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

34

Монтирайте МакФерсона към шенкела.



35

Монтирайте крепежните болтове.



36

Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



37

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 95 Nm.



38

Махнете опората поставена под носача.



AUTODOC препоръчва:

- VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i) – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

39

Почистете монтажното място на спирачния маркуч. Използвайте спрей WD-40.



40

Захванете закрепващата конзола на спирачния маркуч.



41

Стегнете закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.




42

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.



43

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



44

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



45

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

46

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – VW Passat B3/B4 Комби (3A5, 35i).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

47

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



48

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



49

Премахнете криковете и клиновете.



50

Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте HEX №H6. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



51

Обработете горния крепежен елемент на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.



52

Премахнете покривалото на калника.

53

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.