



Как се сменя предна  
биялете на **VW Passat**  
**Седан (3C2) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat Седан (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Седан (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Седан (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Седан (3C2) 1.6, VW Passat Седан (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Седан (3C2) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 3.6 FSI, VW Passat Седан (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Седан (3C2) 1.8 TSI, (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 FSI

## СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VW PASSAT СЕДАН (3C2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Гаечен накрайник № 18
- Спрей WD-40
- Гаечен накрайник № 19
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Накрайник XZN №6
- Керамична грес
- HEX накрайник №H5
- Медна грес
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Тресчотка
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

## AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте биалетките на VW Passat Седан (3C2) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Passat Седан (3C2) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:****1**

Застопорете колелата с клинове.

**2**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**3**

Повдигнете автомобила.

**Смяна на: биалетка – VW Passat Седан (3C2). Професионалистите препоръчват:**

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



#### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Passat Седан (3C2)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



7

Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте XZN #6. Използвайте тресчотен ключ.



8

Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте XZN #6. Използвайте тресчотен ключ.



9

Премахнете биалетката.



Смяна на: биалетка – VW Passat Седан (3C2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

**10**

Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**11**

Монтирайте нова биалетка и затегнете крепежните елементи. Използвайте комбиниран гаечен ключ №19. Използвайте HEX №H5. Използвайте тресчотен ключ.

**12**

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

**13**

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.



14

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.



15

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



16

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



17

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – VW Passat Седан (3C2). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

18

Монтирайте колелото.



#### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Passat Седан (3C2)

19

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



20

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



21

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.