



Как се сменят задни
амортисьори на **VW**
Transporter T4 Ван
(70A, 70H, 7DA, 7DH) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Микробус (70В, 70С, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VW TRANSPORTER T4
 ВАН (70А, 70Н, 7ДА, 7ДН). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
 ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

**Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОТИСЬОРИ – VW TRANSPORTER T4 ВАН (70А, 70Н, 7DA, 7DH). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЬПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.




6

Подсигурете светлината на задният мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




7

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка.



8

Използвайте спрей WD-40.




9

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.



10

Развийте закрепването на горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортизьора, докато развивате крепежните болтове. VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)

11

Понижете хидравличният крик с 10-15 см.




Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70А, 70Н, 7DA, 7DH).
AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

12

Откачете долната част на амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.




13

Демонтирайте амортисьора.

14

Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




Смяна на: амортизъори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди монтажа на амортизъора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

15

Поставете амортизъора в нишата на колелото и го закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) – За да предотвратите нараняване, дръжте амортизъора, докато завивате крепежните болтове.


16

Завийте горния крепежен елемент на амортизъора.




17

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 18** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 45 Nm.



- 19** Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.


- 20** Махнете опората из под задния мост.

AUTODOC препоръчва:


- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 21** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

- 22** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



- 23** Монтирайте колелото.



Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



26

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.