



Как се сменя горивен
филтър на **Audi A4 B6** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




i Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 B6 Седан (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Седан (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Седан (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Седан (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Седан (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Седан (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Седан (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 B6 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Накрайник Torx T20
- Плоска Отвертка
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Audi A4 B6. Професионалистите препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A4 B6 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Повдигнете колата с крив или я поставете над сервизен канал.




2

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.


3

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.



4

Подгответе съда за течности.



- 5 Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте права отвертка.




Смяна на: горивен филтър – Audi A4 B6. Съвет от AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


- 6 Демонтирайте горивния филтър.



- 7 Сложете касетата на стария филтър в съда.



- 8 Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – Audi A4 B6. Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Audi A4 B6.


9

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



10

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.




11

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

12

Спуснете автомобила.



Смяна на: горивен филтър – Audi A4 B6. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

- 13** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно. Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – Audi A4 B6. AUTODOC препоръчва:


- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B6

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A4 B6: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.