



Как се сменят датчик на
разпределителния вал

на **OPEL Vivaro A**

Бордова платформа /

Шаси (X83) –

Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 CDTI, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 1.9 DTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ – OPEL VIVARO А БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Монтажен лост
- Хартиени кърпи
- Защитен калъф за калници
- Подемник за автомобили или сервизен канал


Купи инструменти

Смяна на: датчик на разпределителния вал – OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ – OPEL VIVARO A БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Почистете областта около монтажното място на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте универсален спрей за почистване.



- 4 Откачете конектора на датчика за положение на разпределителния вал.



- 5** Развийте крепежния елемент на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Премахнете крепежния болт.




- 7** Премахнете датчика за положение на разпределителния вал.




- 8** Почистете монтажното място на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте универсален спрей за почистване.

- 9** Подсушете монтажното място на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте хартиена кърпа.



10

Монтирайте новия датчик за положение на разпределителния вал.




11

Сложете и завийте крепежния болт.




12

Затегнете крепежния елемент на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 10 N·m.



13

Обработете конектора на датчика за положение на разпределителния вал. Използвайте контактен спрей за електроника.



14

Закрепете конектора на датчика за положение на разпределителния вал.



15

Проверете дали новият компонент работи.

16

Премахнете калъфа от калника.

17

Затворете капак на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

**ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.