



Как се сменя филтър
купе на **PEUGEOT**
PARTNER кутия (5) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER кутия (5) Electric, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.6 HDI 92

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

Смяна на: филтър купе – PEUGEOT PARTNER кутия (5) – инструментите, които може да потрябват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PEUGEOT PARTNER кутия (5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



2

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – PEUGEOT PARTNER кутия (5). Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

3

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



Смяна на: филтър купе – PEUGEOT PARTNER кутия (5).

Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.

4

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Включете запалването.

6

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

7

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.