


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **SEAT Ехео**  
**Седан (3R2)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SEAT Ехео Седан (3R2) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT EXEO СЕДАН  
(3R2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Клещи за горивни тръби
- Съд за течности

**Купи инструменти**

**Смяна на: горивен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от експертите на AUTODOC:**


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – SEAT Ехео Седан (3R2).

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво.




**2** Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



**3** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


**4** Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**5** Подгответе съда за течности.




**6** Откачете жилото на ръчната спирачка.




**7** Разхлабете крепежните елементи на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



**8** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.




**9** Откачете тръбите за подаване на гориво от горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.




Смяна на: горивен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**10** Премахнете горивния филтър.



**11** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



12

Монтирайте новия горивен филтър.




### AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.


13

Свържете горивопроводите към горивния филтър.




14


Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



**15** Закрепете жилото ръчната спирачка.




**16** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



**17** Смъкнете автомобила.

**18** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



**19** Затворете капака на резервоара.





Смяна на: горивен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

20

Запалете двигателя за няколко минути.

AUTODOC препоръчва:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

21

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.