



Как се сменят предни  
спирачни накладки на  
**FORD Transit Mk6**  
**Tourneo** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi



## Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте накладките на оста като комплект. Това ще подсили равномерно спиране.
- Процедурата по смяна на спирачните накладки е идентична за двете страни на една и съща ос.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FORD Transit Mk6 Tourneo.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Разхлабете капачката на резервоара за спирачна течност.




3 Застопорете колелата с клинове.



4

Разхлабете колесните гайки. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте върток.



5

Повдигнете автомобила.

Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

6


Развийте гайките на колелото.




Бъдете внимателни!

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото, когато развивате гайките.


7 Премахнете колелото.




8 Разделете спирачните накладки. Използвайте монтажен лост.




9 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



10 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм. Използвайте гаечен крайник 15 мм. Използвайте тресотка.



11 Премахнете крепежните болтове.



12

Премахнете спирачния апарат.



Смяна на: спирачни накладки – FORD Transit Mk6 Tourneo. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Завържете спирачния апарат към окачването или каросерията с тел, без да го откачате от спирачния маркуч, за да избегнете отваряне на спирачния тръбопровод.
- Уверете се, че спирачният апарат не виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след премахването на спирачния апарат. Това може да причини изпадане на буталото от спирачния цилиндър, което води до изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата.

13


Откачете сензора за износване на спирачните накладки. Използвайте клещи с дълги човки.

14


Откачете конектора на сензора за износване на спирачните накладки.

15


Премахнете спирачните накладки.




- 16** Почистете буталата на спирачния апарат. Използвайте четка с пластмасов косъм. Използвайте препарат за почистване на спирачки.



- 17** Приберете буталата на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни бутала.




- 18** Обработете спирачните накладки на местата, където влизат в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте паста против скърцане.




- 19** Монтирайте новите спирачни накладки.



- 20** Обработете конектора на новия сензор за износване на спирачните накладки. Използвайте контактен спрей за електроника.



- 21** Закрепете конектора на сензор за износване на спирачните накладки.




- 22** Закрепете сензор за износване за вътрешната накладка.

- 23** Монтирайте спирачния апарат.



- 24** Монтирайте крепежните болтове.




25

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм. Използвайте гаечен накрайник 15 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 60 N·m.




26

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.



27

Обработете повърхността на главината, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



28

Монтирайте колелото.




## Бъдете внимателни!

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните гайки.

29

Завийте гайките на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте тресчотка.




30

Смъкнете колата и затегнете колесните гайки в кръстосана последователност. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 200 N·m.




31

Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.



32

Натиснете педала на спирачките няколко пъти, без да палите двигателя, докато усетите значително съпротивление.



33

Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я долейте, ако е нужно.



34

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



35

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.